

Klebeanleitung

**Bevor Sie Ihren Aufkleber anbringen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch.
Je nach Größe Ihres Wunschnotives ist es notwendig die Hilfe einer zweiten Person in Anspruch zu nehmen.
Wir empfehlen den Einsatz eines Rakels (möglichst mit Filzkante).**

Allgemeines:

Unsere Aufkleber bestehen bei Auslieferung aus

1. einer Trägerfolie,
2. einer Motivfolie
3. der Übertragungsfolie (leicht transparent).



Rakel

Bei Auslieferung ist es - insbesondere bei sehr großen Motiven - nicht zu vermeiden, dass es zu Blasenbildungen zwischen Übertragungs- und Trägerfolie kommen kann.

Dies ist kein Grund zur Sorge und KEIN Mangel, es beeinträchtigt das spätere Ergebnis nicht.

Legen Sie den Aufkleber auf einen flachen Untergrund und schieben Sie weitestgehend die Blasen zum Rand heraus.

Vorbereitung:

- Oberflächen sollten absolut sauber, insbesondere fett- und staubfrei sein;
- Achten sie bei Fahrzeugen darauf, dass keine Wachsbeschichtung mehr vorhanden ist.
- Die Verarbeitungstemperatur sollte über 10 °C liegen. Nicht auf heißen Untergründen verkleben.
- Nach Montage entwickelt der Folienkleber innerhalb 24h seine volle Klebekraft. Daher sollte die Temperatur in dieser Zeit auch nicht 10 °C unterschreiten.

- Schritt 1:** Halten Sie den Aufkleber an die Wunschposition. Richten Sie ihn aus und markieren Sie ihn ggf. mit einem Bleistift (später wieder wegradierbar). Orientieren Sie sich bei der Ausrichtung am Motiv, nicht an den Folienrändern. Diese sind oft produktionsbedingt nicht genau parallel zum Motiv.
- Schritt 2:** Vor dem Anbringen legen Sie den Aufkleber auf eine ebene Fläche, bei sehr großen Motiven auf den ebenen Boden. Streichen Sie (am besten mit einem Rakel) über die Folien und verbinden Sie hiermit noch einmal fest das Motiv mit der Übertragungsfolie.
- Schritt 3:** Jetzt trennen Sie die Trägerfolie von der transparenten Übertragungsfolie mit dem Motiv. Das Motiv muss an der transparenten Übertragungsfolie haften bleiben. Hierzu ziehen Sie die Trägerfolie in einem sehr flachen Winkel ab. Sollten einzelne Motivteile nicht an der Übertragungsfolie haften bleiben, so reiben sie noch einmal mit festem Druck über die Folie. Achten Sie darauf, dass keine Motivteile an der Trägerfolie haften bleiben oder beschädigt werden.
- Schritt 4:** Positionieren Sie nun den Aufkleber an der ggf. vorher markierten Stelle und drücken Sie die Folie gleichmäßig von einer Seite aus an. Nutzen Sie hierzu erforderlichenfalls einen Rakel. Achten sie darauf, dass es zu keiner Faltenbildung kommt.
Durch das schiebende Aufbringen von einer Seite (je nach Motiv auch von oben oder unten) vermeiden Sie Lufteinschlüsse unter dem Motiv.
Ist das Motiv vollständig und faltenfrei angebracht, so streichen Sie es gut fest. Nutzen Sie hierzu idealerweise einen Rakel oder ein Tuch.
- Schritt 5:** Nach einer kurzen **Wartezeit (mind. 15 Minuten)** hat der Folienkleber seine Klebekraft erhöht, so dass Sie jetzt vorsichtig die transparente Übertragungsfolie in einem flachen Winkel abziehen können.
Ihr Aufkleber ist vollständig angebracht!
Kleine Lufteinschlüsse ziehen sich nach Entfaltung des Folienklebers zurück. Größere Lufteinschlüsse sollten Sie vermeiden. Ggf. mit einer Nadel leicht einstechen und die Luft von der Seite herausschieben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Aufkleber!